

1 Introduction

1.1 Consignes de sécurité

Afin d'éviter des dommages corporels et / ou matériels, il est impératif de suivre les consignes de sécurité suivantes. La non-observation de ces consignes de sécurité entraîne la cessation de toute responsabilité civile de WAREMA.



Les dangers sont signalés dans le manuel par un symbole d'avertissement.



- Lire attentivement les instructions **avant** l'utilisation.
- Lire tous les avertissements et les respecter.
- Respecter toutes les consignes de sécurité et de réglage.
- Respecter tous les avertissements **inscrits sur** le produit.

1.2 Remarques sur le groupe cible et l'application des consignes de sécurité

Groupe cible

Ces consignes de sécurité s'adressent au monteur qualifié. Elles supposent des connaissances des particularités du produit. Le monteur chargé de la pose du produit doit disposer d'une qualification en tant qu'ouvrier spécialisé dans la construction de volets roulants et stores vénitiens ou d'une formation similaire.

L'installation électrique fixe doit être réalisée selon VDE 0100 ou les prescriptions légales et normes en vigueur dans le pays concerné par un électricien agréé.

Sommaire

Ces consignes de sécurité décrivent des dangers pouvant se présenter au cours de la modification ou de la réparation du produit.

1.3 Explication des symboles et des pictogrammes

Les consignes de sécurité accompagnées de leurs symboles se trouvent aux endroits pertinents du texte.

Symbole	Utilisation / explication
	DANGER signale un danger imminent pouvant entraîner la mort ou des blessures graves si l'on ne prend pas de mesures pour l'écartier.
	RISQUE D'ELECTROCUTION signale un risque d'électrocution imminent pouvant entraîner la mort ou des blessures graves si l'on ne prend pas de mesures pour l'écartier.
	AVERTISSEMENT signale un danger potentiel pouvant entraîner la mort ou des blessures graves si l'on ne prend pas de mesures pour l'écartier.
	ATTENTION désigne un danger potentiel pouvant entraîner une blessure légère ou des dégâts matériels si l'on ne prend pas de mesures pour l'écartier.
	Lire la notice.
	Activité / étape de travail

2 Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité suivantes n'ont pas seulement pour but de préserver la santé des utilisateurs, mais elles doivent aussi aider les utilisateurs à conserver le produit en bon état. **Lisez donc attentivement les points énoncés ci-dessous.**

Respecter les consignes de sécurité ! Une procédure erronée peut être la source de dommages corporels et / ou matériels.

La garantie que nous accordons **ne couvre en aucun cas** les dommages provoqués par une manipulation non conforme ou par le non-respect des consignes de sécurité. WAREMA **décline toute responsabilité** de tout dommage consécutif.



ATTENTION

Un montage incorrect ou non-conforme peut être la source de blessures et de détérioration du produit !

- Vérifier que le produit ne comporte aucun dommage avant d'effectuer la pose.
- Fermer l'accès au site de pose et au champ d'action du produit sur un périmètre étendu.



DANGER

Un mouvement inattendu du produit peut entraîner des chutes ou des blessures.

- Séparer tout produit à commande électrique de la commande automatique et / ou de son alimentation. Il faut empêcher tout mouvement du produit pendant les travaux sur le produit.



AVERTISSEMENT

Des pièces du produit sous tension de ressort représentent un risque de chutes ou de blessures !

- Avant de commencer la pose, fixer les pièces du produit sous tension de ressort (p. ex. : l'axe d'enroulement, les bras) pour éviter tout mouvement inattendu.



RISQUE D'ELECTROCUTION

Une installation incorrecte peut être la source d'un choc électrique !

- L'installation électrique fixe du produit doit être réalisée par un électricien dans le respect de la norme VDE 0100.
- Observer les instructions jointes du moteur.



ATTENTION

Des précautions insuffisantes peuvent entraîner un endommagement du produit.

- Tenir les câbles du produit à distance de toutes les pièces mobiles.



ATTENTION

Une décharge électrique par contact avec des personnes ou objets peut provoquer des blessures.

- Le monteur peut se charger d'électricité statique pendant le montage de produits comportant des pièces en toile. Un contact avec des personnes ou objets peut entraîner une décharge de cette électricité statique. Cette décharge peut surprendre le monteur qui risquerait d'effectuer des mouvements incontrôlés.



ATTENTION

Risque de contusion !

- Ne pas toucher les pièces mobiles quand le produit est en mouvement !